

Stand: 25.05.2017

Popcorn-Maschine Typ Calado - 8oz

Mit folgendem Zubehör in einer großen Emsa - Dose:

- 1 Becher (¼ Liter – für den **Popcornmais**)
- 1 kleine Tasse (Plaste – für den **Zucker**)
- 1 kleines Glas (25 Milliliter – für das **Öl**)
- 1 Schaufel
- 1 Holzlöffel



Gebrauchsanweisung für die Popcornmaschine

Im Sommer wird statt Kokosfett Kokosöl geliefert, da dieses besser für den Transport / die Handhabung ist.

Für die Zubereitung von Popcorn hat sich folgende Zusammensetzung als günstig erwiesen (ergibt aus Erfahrung 11 Tüten á 35 gr):

20 Milliliter	Öl (das kleine Glas bis zum 0,2 Strich gefüllt)
25 Gramm	Zucker (kleine Tasse bis zum Beginn des Griffes)
250 Gramm	Popcornmais (Becher)

Das Popcorn könnte natürlich auch salzig hergestellt werden, jedoch gibt es dafür bisher keine Erfahrungen (hat noch niemand gemacht).

Hinweise zur Produktion des Popcorns:

1. Schalten Sie den mittleren Schalter „Heating“ am Gehäuse an. Warten Sie 3 bis 4 Minuten, bis der Kessel sich aufgewärmt hat. Es dauert nur beim ersten Mal solange, danach ca. 1 Minute. Heben Sie den Deckel des Kessels bis zur Decke im Gehäuse an; dort wird dieser durch einen Magneten festgehalten.
2. Als nächstes bitte den Schalter „Turn“ anschalten und dann Öl, Zucker und Popcornmais in den Kessel füllen. Der Deckel ist dann zu schließen. Nach 1 bis 3 Minuten fängt der Popcornmais im Kessel an zu „Poppen“ und hebt den Deckel an. Das Popcorn fällt in die Maschine.
3. Nur wenn es kalt sein sollte und das Popcorn nicht sofort verkauft wird:
Zum Warmhalten jetzt den rechten Schalter „Warm“ anmachen; es gehen die Lampe im Gerät und unter der Bodenplatte die Heizspirale an.
4. **Bitte sofort, wenn das „Poppen“ aufhört, den mittleren Schalter (Heating) aus machen!** Anderenfalls besteht die Gefahr, dass noch im Kessel vorhandenes Fett, bzw. vorhandener Mais, im Kessel anbrennt.
5. Um das restliche Popcorn auszuschütten muss der Kessel gelöst werden, indem der schwarze Hebel am Kessel nach unten gedrückt wird. Zum Leeren des Kessels bitte den beigefügten Holzlöffel nutzen. Um den Kessel wieder zu befestigen, diesen am schwarzen Hebel in die Halterung hochheben.
6. Wenn Sie mehrere Portionen machen wollen, müssen Sie nicht warten bis die Maschine sich wieder erhitzt hat. Sie ist bereits vorgewärmt. Sie können sofort wieder mit Punkt eins fortfahren – der Kessel ist noch heiß, es geht jetzt schneller - .